



UA

ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ

Інструкція з експлуатації

RU

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС

Инструкция по эксплуатации

Style HD1000 ionic



Дякуємо Вам за Ваш вибір!
Благодарим Вас за Ваш выбор!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 220-240 В, 50/60 Гц, 1000 Вт
- Електромотор постійного струму
- 2 швидкості та 3 налаштування температури (об'єднані у головному перемикачі)
- Кнопка подавання холодного повітря
- Захист від перегрівання
- Обладнаний насадкою-концентратором

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

1. Повністю розмотайте шнур.
2. Переконайтеся, що перемикач встановлено у положення «0» або «ВИКЛ» («OFF»).
3. Вставте вилку в джерело живлення.
4. Виберіть бажану швидкість і температуру за допомогою перемикача швидкості і температури.
5. Вимкніть прилад, від'єднайте його від джерела живлення і дайте йому повністю охолонути.



1. Насадка-концентратор
2. Корпус
3. Повітрозабірник
4. Кнопка подавання холодного повітря
5. Перемикач (O-COOL-I-II)
6. Петля для підвішування

НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ ТА СТУПЕНЯ НАГРІВАННЯ

Налаштування перемикача: O-COOL-I-II

O = ВИМКНЕНО

COOL = охолоджене повітря

I = Низька швидкість і тепле повітря

II = Висока швидкість і гаряче повітря

Кнопка подавання холодного повітря

Натисніть цю кнопку, фен подаватиме охолоджене повітря.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням.
- Перед першим підключенням приладу перевірте, чи співпадає напруга, зазначена на етикетці, з мережевою напругою у вашому будинку.
- Завжди відключайте прилад від електромережі перед очищенням та коли прилад не використовується.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Не використовуйте прилад безпосередньо біля ванни, душу або басейну.
- Не розпилюйте аерозольні продукти, коли фен функціонує.
- Діти повинні перебувати під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.
- Не використовуйте інші насадки крім тих, які входять у комплект поставки.
- Ніколи не переносьте або не підвішуйте прилад за шнур.
- Не користуйтеся феном після виникнення несправності або пошкодження шнура.
- Не намагайтеся ремонтувати, встановлювати або замінювати деталі у приладі. Проводьте ремонт несправного приладу в найближчому сервісному центрі.
- Тримайте ваше волосся подалі від отвору повітрязабірника. Не допускайте потрапляння пилу і пуху на фільтр повітрязабірника.
- Не накривайте повітрязабірник або отвір для випуску повітря, інакше фен може перегрітися.
- Цей прилад не повинен використовуватися дітьми. Тримайте прилад і шнур у недоступному для дітей місці.
- Дітям заборонено гратися з приладом.
- Приладом можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, а також особи, які не мають досвіду його використання і не обізнані про функції приладу, за умови, що такі люди перебувають під наглядом, їм проведено інструктаж з безпечного користування приладом і надана інформація про можливі ризики.
- Очищення та обслуговування приладу не повинні здійснюватись дітьми без нагляду, якщо вони не старші за 8 років та не контролюються.
- Цей прилад не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Імпортер: ТОВ «САВ-Дистрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Виробник: BADA Hardware Electric Appliances Co.,Ltd. Adress: Tangpu Thoroughfare, Jieyang Testment Zone, Jieyang City, Guangdong Province, China. (БАДА Хардвар Електрик Еплайансес Ко.,ЛТД. Адреса: Магістраль Тангпу, зона Жеянг, місто Жеянг, провінція Гуандун, Китай). Гарантійний термін. Зберігати в сухому місці, уникати механічних пошкоджень. Строк служби: 3 роки. Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення. Дата виготовлення: 01.07.2019.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 220-240 В, 50/60 Гц, 1000 Вт
- Электродвигатель постоянного тока
- 2 скорости и 3 режима настройки температуры (объединены в главном переключателе)
- Кнопка подачи холодного воздуха
- Защита от перегрева
- Оборудован насадкой-концентратором

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Полностью размотайте шнур.
2. Убедитесь, что переключатель установлен в положение «0» или «ВЫКЛ» («OFF»).
3. Вставьте вилку в источник питания.
4. Выберите желаемую скорость и температуру с помощью переключателя скорости и температуры.
5. Выключите прибор, отсоедините его от источника питания и дайте ему полностью остыть.



7. Насадка-концентратор
8. Корпус
9. Воздухозаборник
10. Кнопка подачи холодного воздуха
11. Переключатель (O-COOL-I-II)
12. Петля для вешания

НАСТРОЙКИ

Настройки переключателя: O-COOL-I-II

O = ВЫКЛЮЧЕНО

COOL = охлажденный воздух

I = Низкая скорость и теплый воздух

II = Высокая скорость и горячий воздух

Кнопка подачи холодного воздуха

Нажмите эту кнопку, фен будет подавать охлажденный воздух.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием.
- Перед первым подключением прибора проверьте соответствие напряжения, указанного на этикетке, сетевому напряжению в вашем доме.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой и когда прибор не используется.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Не распыляйте аэрозольные продукты, когда фен функционирует.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Не используйте другие насадки кроме тех, которые входят в комплект поставки.
- Никогда не переносите или не подвешивайте прибор за шнур.
- Не пользуйтесь феном после возникновения неисправности или повреждения шнура.
- Не пытайтесь ремонтировать, устанавливать или заменять детали в приборе. Производите ремонт неисправного прибора в ближайшем сервисном центре.
- Держите ваши волосы подальше от отверстия воздухозаборника. Не допускайте попадания пыли и пуха на фильтр воздухозаборника.
- Не закрывайте воздухозаборник или отверстие для выпуска воздуха, иначе фен может перегреться.
- Этот прибор не должен использоваться детьми. Держите прибор и шнур в недоступном для детей месте.
- Детям запрещено играть с прибором.
- Прибором могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лица, не имеющие опыта его использования и не осведомлены о функции прибора, при условии, что такие люди находятся под наблюдением, им проведен инструктаж по безопасному пользованию прибором и предоставлена информация о возможных рисках.
- Очистка и обслуживание прибора не должны осуществляться детьми без присмотра, если они не старше 8 лет и не контролируются.
- Этот прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119.
Производитель: BADA Hardware Electric Appliances Co., Ltd. Address: Tangpu Thoroughfare, Jieyang Testment Zone, Jieyang City, Guangdong Province, China. (Бада Хардвар Электрик Еплайнсес Ко., ЛТД. Адрес: Магистраль Танпу, зона Жеянг, город Жеянг, провинция Гуандун, Китай). Гарантийный срок. Хранить в сухом месте, избегать механических повреждений. Срок службы: 3 года. Номер партии производства идентифицируется по дате изготовления. Дата изготовления: 01.07.2019.