



UA

ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ

Інструкція з експлуатації

RU

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС

Инструкция по эксплуатации

КОМПАКТ HDC1400



Дякуємо Вам за Ваш вибір!
Благодарим Вас за Ваш выбор!

СПИСОК ЧАСТИН



1. Насадка-концентратор
2. Корпус
3. Повітрязабірник
4. Перемикач (ВИМКНЕНО-ХОЛОДНИЙ-НИЗЬКИЙ-ВИСОКИЙ)
5. Складна ручка

- 220-240 В, 50/60 Гц, 1400 Вт
- Захист від перегрівання

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

1. Повністю розмотайте шнур.
2. Переконайтеся, що перемикач встановлено у положення «0» або «ВИКЛ» («OFF»).
3. Вставте вилку в джерело живлення.
4. Виберіть бажану швидкість за допомогою перемикача швидкості.
5. Вимкніть прилад, від'єднайте його від джерела живлення і дайте йому повністю охолонути.

НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ ТА СТУПЕНЯ НАГРІВАННЯ

Режим ВИМКНЕНО: ВИМКНЕНО.

Режим ХОЛОДНИЙ: Холодне повітря.

Режим НИЗЬКИЙ: Низька швидкість і тепле повітря.

Режим ВИСОКИЙ: Висока швидкість і гаряче повітря

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням.
- Перед першим підключенням приладу перевірте, чи співпадає напруга, зазначена на етикетці, з мережевою напругою у вашому будинку.
- Завжди відключайте прилад від електромережі перед очищенням та коли прилад не використовується.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Не використовуйте прилад безпосередньо біля ванни, душу або басейну.
- Не розпилюйте аерозольні продукти, коли фен функціонує.
- Діти повинні перебувати під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.
- Не використовуйте інші насадки крім тих, які входять у комплект поставки.
- Ніколи не переносьте або не підвішуйте прилад за шнур.
- Не користуйтеся феном після виникнення несправності або пошкодження шнура.
- Не намагайтеся ремонтувати, встановлювати або замінювати деталі у приладі. Проводьте ремонт несправного приладу в найближчому сервісному центрі.
- Тримайте ваше волосся подалі від отвору повітрязабірника. Не допускайте потрапляння пилу і пуху на фільтр повітрязабірника.
- Не накривайте повітрязабірник

або отвір для випуску повітря, інакше фен може перегрітися.

Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Виробник: BADA Hardware Electric Appliances Co.,Ltd. Adress: Tangpu Thoroughfare, Jieyang Testment Zone, Jieyang City, Guangdong Province, China. (БАДА Хардвар Електрик Еплайнсес Ко.,ЛТД. Адреса: Магістраль Тангпу, зона Жеянг, місто Жеянг, провінція Гуандун, Китай). Гарантійні зобов'язання: див. в гарантійному талоні. Зберігати в сухому місці, уникати механічних пошкоджень. Строк служби: 3 роки. Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення. Дата виготовлення: 08.08.2018.

СПИСОК ЧАСТЕЙ



1. Насадка-концентратор
2. Корпус
3. Воздухозаборник
4. Переключатель (ВЫКЛЮЧЕН-ХОЛОДНЫЙ-НИЗКИЙ-ВЫСОКИЙ)
5. Складная ручка

- 220-240 В, 50/60 Гц, 1400 Вт
- Защита от перегрева

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Полностью размотайте шнур.
2. Убедитесь, что переключатель установлен в положение «0» или «ВЫКЛ» («OFF»).
3. Вставьте вилку в источник питания.
4. Выберите желаемую скорость с помощью переключателя скорости.
5. Выключите прибор, отсоедините его от источника питания и дайте ему полностью остыть.

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ И СТЕПЕНЯ НАГРЕВА

Режим ВЫКЛЮЧЕН: ВЫКЛЮЧЕН.

Режим ХОЛОДНЫЙ: Холодный воздух.

Режим НИЗКИЙ: Низкая скорость и теплый воздух.

Режим ВЫСОКИЙ: Высокая скорость и горячий воздух.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием.
- Перед первым подключением прибора проверьте соответствие напряжения, указанного на этикетке, сетевому напряжению в вашем доме.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой и когда прибор не используется.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Не распыляйте аэрозольные продукты, когда фен функционирует.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Не используйте другие насадки кроме тех, которые входят в комплект поставки.
- Никогда не переносите или не подвешивайте прибор за шнур.
- Не пользуйтесь феном после возникновения неисправности или повреждения шнура.
- Не пытайтесь отремонтировать, устанавливать или заменять детали в приборе. Производите ремонт неисправного прибора в ближайшем сервисном центре.
- Держите ваши волосы подальше от отверстия воздухозаборника. Не допускайте попадания пыли и пуха на фильтр воздухозаборника.

- Не закрывайте воздухозаборник или отверстие для выпуска воздуха, иначе фен может перегреться.

Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119. Производитель: BADA Hardware Electric Appliances Co., Ltd. Adress: Tangpu Thoroughfare, Jieyang Testment Zone, Jieyang City, Guangdong Province, China. (БАДА Хардввар Електрик Еплансес Ко.,ЛТД. Адресс: Магистраль Тангпу, зона Жеянг, город Жеянг, провинция Гуандун, Китай). Гарантийные обязательства: см. в гарантийном талоне. Хранить в сухом месте, избегать механических повреждений. Срок службы товара: 3 года. Номер партии идентифицируется по дате производства. Дата производства: 08.08.2018.

