



ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЧАЙНИК

Інструкція з експлуатації

DKW-1306



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!

Увага!

Уважно прочитайте інструкції до початку експлуатації, щоб уникнути пошкодження внаслідок некоректного користування. Зверніть особливу увагу на розділ «Запобіжні заходи». Під час передавання приладу третій особі необхідно також передати й Посібник з експлуатації.

Запобіжні заходи

- Недотримання запобіжних заходів може призвести до пошкоджень приладу або травм.
- Використовуйте прилад за його прямим призначенням. Компанія-виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, отримані в результаті недотримання інструкцій, наведених у цьому посібнику.
- До того, як вставити штепсельну вилку чайника в електричну розетку, перевірте, чи співпадає рівень напруги, зазначений на шильді, з рівнем напруги Вашої домашньої електричної мережі.
- Щоб уникнути виникнення пожежі, ризику ураження електричним струмом або травм, не опускайте шнур електроживлення з вилкою у воду чи інші рідини. Якщо це сталося, негайно витягніть вилку шнура, а потім віднесіть прилад у сервісний центр для перевірки. Не користуйтеся приладом доти, поки не будуть вжиті заходи щодо усунення несправності.
- Не кладіть сторонні предмети в чайник.
- Не чіпайте чайник мокрими руками, не ставте його на вологу підлогу і не користуйтеся приладом, якщо він мокрий. Не чіпайте вилку шнура мокрими руками.
- Регулярно перевіряйте вилку шнура і шнур електроживлення на наявність пошкоджень. Якщо шнур пошкоджено, його необхідно негайно замінити; віднесіть його до виробника або в авторизований сервісний центр, щоб уникнути отримання травм.
- Не користуйтеся приладом, якщо шнур електроживлення пошкоджено, чайник впав на підлогу або пошкоджений будь-яким іншим чином.
- В цьому випадку прилад необхідно віднести до виробника, до спеціалізованого сервісного центру або до іншого фахівця, щоб уникнути ризику отримання травм.
- Ніколи не розбирайте прилад і не ремонтуйте його самостійно, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Слідкуйте, щоб провід не звисав з країв столу і не перебував у контакті з гарячими поверхнями. Зберігайте прилад подалі від гарячих приладів і джерел відкритого полум'я. Витягайте шнур з розетки, тримаючи вилку обома руками.
- Для додаткового захисту Ви можете встановити в домашню електричну мережу вимикач струму на випадок короткого замикання з показником номінального струму відключення – 30 мА. Проконсультуйтеся з електриком.
- Переконайтеся, що шнур живлення або подовжувач не створюють незручностей і ніхто не зачепиться або випадково не висмикне їх.
- У разі користування подовжувачем переконайтеся, що він витримає рівень споживання енергії приладу, інакше можливе перегрівання шнура живлення або вилки.
- Встановлюйте прилад на рівну тверду жаростійку поверхню, подалі від гарячих поверхонь (наприклад, гарячих пальників), джерел відкритого полум'я та подалі від дітей.
- Прилад не призначений для комерційного використання і для використання на відкритому повітрі.
- Бездротові чайники можна використовувати тільки з базою-підставкою, що додається.
- Забороняється занурювати прилад у будь-які рідини.
- Завжди витягайте шнур живлення з розетки, якщо не користуєтеся приладом

упродовж тривалого часу, та щоразу перед чищенням приладу.

- Пам'ятайте, поки прилад підключений до мережі електроживлення, електроенергія буде надходити у провід, навіть якщо прилад не увімкнено / не працює.

Заходи безпеки

- Використовуйте чайник тільки разом з підставкою, що додається. Використовуйте підставку тільки за її прямим призначенням.
- Під час наповнення чайника водою стежте, щоб рівень не перевищував позначку MAX. Не переповнюйте чайник. Якщо чайник переповнений, під час кипіння вода буде вилитися і виникне ризик опіку.
- Завжди перевіряйте перед увімкненням, чи закрита кришка чайника, інакше вода, що кипить, може вилитися.
- Прилад призначений тільки для кип'ятіння води.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми або людьми з обмеженими фізичними та розумовими

- Ніколи не переносьте чайник за шнур живлення.
- Наповнюючи чайник водою, не перелийте вище, ніж позначка верхнього рівня, щоб уникнути отримання опіків внаслідок випліскування окропу.

здібностями, якщо вони не були проінструктовані щодо експлуатації цього приладу або вони не перебувають під наглядом досвідченої особи, яка несе відповідальність за їхню безпеку.

- Слідкуйте, щоб діти не гралися з приладом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕБЕЗПЕКА ОТРИМАННЯ ОПІКІВ!

Не торкайтеся гарячих поверхонь та використовуйте кухонні рукавички, беручись за ручку або кнопку.

- **УВАГА!** Остерігайтеся пари! Ніколи не піднімайте кришку під час кипіння води, пара може обпекти Вас.

- Ставте гарячий прилад в місце, недоступне для дітей та людей з обмеженими можливостями.

Інструкції з експлуатації

- Поставте чайник на рівну стійку тверду поверхню.
- Відкрийте чайник і наповніть його водою. Стежте за тим, щоб рівень води в чайнику перебував між позначками MIN та MAX. Якщо води в чайнику менше мінімальної позначки, чайник не включиться, якщо більше максимальної – вода буде вихлюпуватися під час кипіння.
- Закрийте кришку.

- Вставте вилку шнура в розетку і натисніть кнопку ввімкнення ON/OFF.
- Не відкривайте кришку під час кипіння води в приладі.
- Якщо Вам необхідно припинити кип'ятіння, зніміть чайник з підставки.
- Дочекайтеся, поки вода в чайнику закипить, і кнопка ON/OFF повернеться в початкове положення.

Чищення і догляд

- Дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче.
- Завжди витягайте вилку шнура живлення з розетки перед чищенням. Дайте чайнику повністю охолонути.
- Повністю висушіть прилад перш ніж знову вставляти вилку в електричну розетку.
- Протирайте чайник та основу вологою м'якою тканиною, не використовуйте засоби для чищення.
- Необхідно періодично мити чайник від накипу, який утворюється всередині чайника. Ви можете купити в магазині засіб для видалення накипу та почистити чайник, дотримуючись інструкцій, зазначених на упаковці.
- **Зберігання:** Змотайте шнур живлення і покладіть його у відділення на дні бази.

Технічні характеристики

- 1,7 літра
- Захист від увімкнення без води
- Прихований нагрівальний елемент
- LED-індикатор
- 2200 Вт
- 50 Гц
- 220 В

Утилізація



Цей значок означає, що цей виріб не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами. З метою зменшення шкоди довкіллю і здоров'ю людей, яку спричиняє неконтрольована утилізація відходів, відправляйте прилад, строк служби якого закінчився, до спеціального приймального пункту для подальшої переробки. Для утилізації приладу, який був у використанні, зверніться до продавця за місцем придбання цього приладу. Цей виріб піддається екологічно безпечній переробці.

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби – 3 роки. Імпортер: ТОВ «САВ-Дистрибьюшн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Виробник: NINGBO KECHEG ELECTRIC MANUFACTURE CO.,LTD. Add: No.588 Cui ping Road, Henghe Town, Cixi City, Zhejiang, China (Нінгбо Кеченг Електрикал Меніфекчер Ко., ЛТД. Адреса: №588 Куї пінг Роад, Хенгхе Таун, Кіксі Сіті, Чжецзян, Китай). Дата виготовлення: 10.03.2019. Серійний номер вказано на виробі.