



ЧАЙНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ

Інструкція з експлуатації



ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Инструкция по эксплуатации

DKB-8



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

Перед початком роботи ретельно вивчіть дану інструкцію і збережіть її для подальшого використання.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Прочитайте та збережіть цю інструкцію з експлуатації для подальшого вивчення.

1. Цей виріб може використовуватися дітьми віком від 8 років і старшими, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або інтелектуальними можливостями, особами без відповідного досвіду і знань під контролем навченого персоналу, що розуміє безпечний спосіб експлуатації та можливу небезпеку. Діти не повинні грати з приладом. Очищення і обслуговування може проводитися дітьми, якщо вони старші 8 років і знаходяться під наглядом.
2. Якщо є діти молодші 8 років, тримайте прилад і шнур в недоступному для них місці.
3. Перед підключенням чайника до джерела живлення переконайтеся, що напруга, вказана на виробі (у нижній частині чайника і підставки), відповідає напрузі вашої мережі. Якщо такої відповідності немає, зверніться до дилера і не використовуйте чайник.
4. Не допускайте, щоб шнур звисав скраю столу або прилавка або торкався гарячих поверхонь.
5. Не ставте чайник біля розігрітої газової або електричної плитки і в нагріту духовку.
6. Не включайте порожній виріб, щоб не пошкодити нагрівальні елементи.
7. Переконайтеся, що чайник стоїть на міцній, рівній поверхні, в недоступному для дітей місці. Це не дасть чайнику перекинутися і захистить від пошкоджень і травм.
8. Для захисту від пожежі, удару електричним струмом або травм не занурюйте шнур, електричні розетки або чайник у воду або інші рідини.
9. При кипінні води або після її закипання, слід уникати контакту з паром з носика чайника.
10. Завжди дотримуйтеся обережності при розливі окропу. Його слід виливати поволі та обережно, не нахилиючи чайник дуже різко.

11. Обережно наповнюйте нагрітий чайник водою.
12. Слід наглядати за дітьми, щоб вони не грали з виробом.
13. Не торкайтеся до гарячої поверхні. Можна братися за ручку або торкатись кнопки.
14. Підставку не можна використовувати для інших цілей.
15. Дотримуйтеся особливої обережності при перенесенні чайника з гарячою водою.
16. Чайник призначений тільки для домашнього використання. Не використовуйте його на відкритому повітрі.
17. Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може привести до спалаху, удару електричним струмом або травми.
18. Якщо чайник не використовується або перед чищенням від'єднайте його від розетки. Дайте чайнику охолонути перед під'єднанням або від'єднанням деталей і перед чищенням.
19. Для відключення переведіть всі перемикачі в положення «OFF» («ВИМКНЕНО»), потім вийміть вилку з розетки.
20. Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником, агентом з обслуговування або особою з аналогічною кваліфікацією.
21. Виріб слід включати в заземлену розетку. Переконайтеся, що ваші розетки надійно заземлені.
22. Не використовуйте виріб для інших цілей.
23. Чайник можна використовувати тільки з підставкою, що поставляється.
24. Якщо чайник переповнений, вода при кипінні може випліскуватися.
25. Перед включенням переконайтеся, що кришка закрыта, і не піднімайте її при закипанні. Якщо зняти кришку при кип'ятінні, можна отримати опік.

ОПИС

1. Кришка
2. Носик
3. Кнопка для відкриття кришки
4. Ручка
5. Корпус
6. Підставка з живленням



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Якщо ви використовуєте чайник вперше, рекомендується його очистити перед використанням, двічі доводячи повний чайник до кипіння і зливаючи воду. Протріть поверхню вологою тканиною.

ВИКОРИСТАННЯ ЧАЙНИКА

1. Щоб наповнити чайник, зніміть його з підставки і відкрийте кришку, потягнувши назад і піднявши ручку кришки, залийте потрібну кількість води і закрийте кришку. Чайник також можна наповнити через носик. Дуже мала кількість води може привести до вимкнення чайника без закипання.

ПРИМІТКА

Переконайтеся, що кришка щільно прилягла до корпусу, перш ніж підключити чайник до розетки.

2. Встановіть чайник на підставку.
3. Вставте вилку в розетку. Включіть перемикач натисненням. Індикатор загориться. Чайник нагріває воду і коли вода починає кипіти, він відключається автоматично. Живлення можна відключити вимикачем у будь-який момент при кип'ятінні. Якщо потрібно закип'ятити воду знову, просто включіть перемикач.

ПРИМІТКА

Переконайтеся, що перемикачу ніщо не заважає і кришка щільно закривається. Чайник не вимкнеться, якщо перемикачу щось заважає або кришка відкрита.

4. Зніміть чайник з підставки і вилийте воду.

ПРИМІТКА

окріп виливайте обережно, оскільки він може викликати опіки.

5. Чайник можна поставити на підставку, коли він не використовується.

ПРИМІТКА

завжди відключайте живлення, коли чайник не використовується.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не піднімайте кришку під час кип'ятіння.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановіть кришку так, щоб пара була направлена убік від ручки.

ЗАХИСТ ВІД ВИКИПАННЯ

Якщо ви випадково включили чайник без води, захист від википання автоматично вимкне живлення. Якщо таке відбудеться, дайте чайнику охолонути, перш ніж заливати холодну воду для повторного кип'ятіння.

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Завжди відключайте виріб від електричної розетки перед очищенням.

1. Ніколи не занурюйте чайник, мережевий шнур або підставку у воду. Не допускайте попадання вологи на ці частини.
2. Протріть корпус вологою тканиною або очищувачем, але ніколи не використовуйте отруйні засоби для чищення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте хімічні, сталеві, дерев'яні або абразивні засоби для чищення для очищення зовнішньої поверхні чайника, щоб вона не втратила блиску.

3. Якщо чайник не використовується або зберігається, шнур живлення можна розмістити під дном чайника.

ВИДАЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ВІДКЛАДЕНЬ

Чайник слід періодично очищати від мінеральних відкладень, які можуть утворюватися з водопровідної води у вигляді плівки на дні чайника, оскільки відкладення знижують ефективність роботи. Можна використовувати наявні в продажу засоби для видалення накипу. Слідуйте інструкції на упаковці засобу для видалення накипу. Крім того, можна застосовувати білий оцет згідно інструкціям нижче.

1. Налийте в чайник 3 чашки білого оцту, потім додайте таку кількість води, щоб повністю покрити дно чайника. Залиште розчин в чайнику на ніч.
2. Потім видаліть суміш з чайника, заповніть його чистою водою, доведіть до кипіння і злийте воду. Повторіть дану процедуру кілька разів, поки не зникне запах оцту. Плями всередині чайника можна видалити, потерши їх вологою тканиною.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель: DKB-8

Напруга живлення: 220 V(B)~50 Hz(Гц)

Потужність: 1500 W(Вт)

Об'єм: 1,8 l(л) (макс.)

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете захистити довкілля!

Не забувайте дотримуватися місцевого законодавства: здавайте несправне електрообладнання у відповідні центри утилізації

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби – 3 роки.

По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, будинок 44, тел.: 0444670859.

Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, будинок 44, тел.: 0444670859. Виробник: ZHONGSHAN QIUGE ELECTRICAL APPLIANCE CO. LTD. ADDRESS: 5 INDUSTRIAL PARK, YONGNING, XIAOLAN, GUANGDONG, CHINA. (ЖОНШАН КВИГЕ ЕЛЕСТРИКАЛ ЕППЛАЕНСЕ Ко. ЛТД Адреса: 5 ИНДУСТРИАЛ ПАРК, ЙОНГНИНГ, КСИАОЛА, ГУАНДОНГ, КИТАЙ). Дата виробництва: 01.12.2017. Серійний номер вказано на виробі.

Перед началом работы тщательно изучите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы тщательно изучите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

1. Это изделие может использоваться детьми возраста 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний под контролем обученного персонала, понимающего безопасный способ эксплуатации и возможные опасности. Очистка и обслуживание может производиться детьми, если они старше 8 лет и находятся под наблюдением персонала, ответственного за их безопасность при использовании изделия.
2. Если имеются дети младше 8 лет, держите прибор и шнур в недоступном для них месте.
3. Перед подключением чайника к источнику питания убедитесь, что напряжение, указанное на изделии (в нижней части чайника и подставки), соответствует напряжению вашей сети. Если такого соответствия нет, обратитесь к дилеру и не используйте чайник.
4. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или прилавка или касался горячих поверхностей.
5. Не ставьте чайник около разогретой газовой или электрической плитки и в нагретую духовку.
6. Не включайте ненаполненное изделие, чтобы не повредить нагревательные элементы.
7. Убедитесь, что чайник стоит на прочной, ровной поверхности, в недоступном для детей месте. Это не даст чайнику опрокинуться и защитит от повреждений и травм.
8. Для защиты от пожара, удара электрическим током или травм не погружайте шнур, электрические розетки или чайник в воду или другие жидкости.
9. При кипении воды или после ее закипания, следует избегать контакта с паром из носика чайника.

10. Всегда соблюдайте осторожность при разливе кипятка. Его следует выливать медленно и осторожно, не наклоняя чайник слишком резко.
11. Осторожно наполняйте нагретый чайник водой.
12. Следует присматривать за детьми, чтобы они не играли с изделием.
13. Не прикасайтесь к горячей поверхности. Можно брать за ручку или касаться кнопки.
14. Подставку нельзя использовать для других целей.
15. Соблюдайте особую осторожность при переносе чайника с горячей водой.
16. Чайник предназначен только для домашнего использования. Не используйте его на открытом воздухе.
17. Использование аксессуаров, не рекомендованных изготовителем, может привести к возгоранию, удару электрическим током или травме.
18. Если чайник не используется или перед чисткой отсоедините его от розетки. Дайте чайнику остыть перед подсоединением или отсоединением деталей и перед чисткой.
19. Для отключения переведите все переключатели в положение «OFF» («ОТКЛЮЧЕНО»), затем выньте вилку из розетки.
20. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности, он должен быть заменен производителем, агентом по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией.
21. Изделие следует включать в заземленную розетку. Убедитесь, что ваши розетки надежно заземлены.
22. Не используйте изделие для других целей.
23. Чайник можно использовать только с поставляемой подставкой.
24. Если чайник переполнен, вода при кипении может выплескиваться.
25. Перед включением убедитесь, что крышка закрыта, и не поднимайте ее при закипании. Если снять крышку при кипячении, можно получить ожог.

ОПИСАНИЕ

1. Крышка
2. Носик
3. Кнопка для открывания крышки
4. Ручка
5. Корпус
6. Подставка с питанием



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Если вы используете чайник впервые, рекомендуется его очистить перед использованием, дважды доводя полный чайник до кипения и сливая воду. Протрите поверхность влажной тканью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА

1. Чтобы наполнить чайник, снимите его с подставки и откройте крышку, потянув назад и подняв ручку крышки, залейте нужное количество воды и закройте крышку. Чайник также можно наполнить через носик. Слишком малое количество воды может привести к выключению чайника до закипания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что крышка плотно встала на место, прежде чем подключить чайник к розетке.

2. Установите чайник на подставку.
3. Вставьте вилку в розетку. Включите переключатель нажатием. Индикатор загорится. Чайник нагревает воду и когда вода начинает кипеть, он отключается автоматически. Питание можно отключить выключателем в любой момент при кипячении. Если нужно вскипятить воду снова, просто включите переключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что переключателю ничто не мешает и крышка плотно закрывается. Чайник не выключится, если переключателю что-то мешает или крышка открыта.

4. Снимите чайник с подставки и вылейте воду.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кипяток выливайте осторожно, так как он может вызвать ожоги.

5. Чайник можно поставить на подставку, когда он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда отключайте питание, когда чайник не используется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поднимайте крышку во время кипячения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Установите крышку так, чтобы пар был направлен в сторону от ручки.

ЗАЩИТА ОТ ВЫКИПАНИЯ

Если вы случайно включили чайник без воды, защита от выкипания автоматически выключит питание. Если такое произойдет, дайте чайнику остыть, прежде чем заливать холодную воду для повторного кипячения.

ОЧИСТКА И УХОД

Всегда отключайте изделие от электрической розетки перед очисткой.

1. Никогда не погружайте чайник, сетевой шнур или подставку в воду. Не допускайте попадания влаги на эти части.
2. Протрите корпус влажной тканью или очистителем, но никогда не используйте ядовитые чистящие средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте химические, стальные, деревянных или абразивные чистящие средства для очистки внешней поверхности чайника, чтобы она не потеряла блеска.

3. Если чайник не используется или хранится, шнур питания можно разместить под дном чайника.

УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Чайник следует периодически очищать от минеральных отложений, которые могут образовываться из водопроводной воды в виде пленки на дне чайника, поскольку отложения снижают эффективность работы. Можно использовать имеющиеся в продаже средства для удаления накипи. Следуйте инструкции на упаковке средства для удаления накипи. Кроме того, можно применять белый уксус согласно инструкциям ниже.

1. Налейте в чайник 3 чашки белого уксуса, затем добавьте такое количество воды, чтобы полностью покрыть дно чайника. Оставьте раствор в чайнике на ночь.
2. Затем удалите смесь из чайника, заполните его чистой водой, доведите до кипения и слейте воду. Повторите данную процедуру несколько раз, пока не исчезнет запах уксуса. Пятна внутри чайника можно удалить, потерев их влажной тканью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: DKB-8

Напряжение питания: 220 V(B)~50 Hz(Гц)

Мощность: 1500 W(Вт)

Объем: 1,8 l(л) (макс.)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Вы можете защитить окружающую среду!

Не забывайте соблюдать местного законодательства: сдавайте неисправное электрооборудование в соответствующие центры утилизации.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 3 года .

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни , здоровья или имущества потребителя .

Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн» ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119. Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.0444670859. Производитель: ZHONGSHAN QIUGE ELECTRICAL APPLIANCE CO. LTD. ADDRESS: 5 INDUSTRIAL PARK, YONGNING, XIAOLAN, GUANGDONG, CHINA. (ЖОНШАН КВИГЕ ЕЛЕСТРИКАЛ ЕППЛАЭНСЕ Ко. ЛТД Адрес: 5 ИНДУСТРИАЛ ПАРК, ЙОНГНИНГ, КСИАОЛА, ГУАНДОНГ, КИТАЙ). Дата производства: 01.12.2017. Серийный номер указан на изделии.

