



UA

ФЕН
ДЛЯ ВОЛОССЯ

Інструкція з експлуатації

RU

ФЕН
ДЛЯ ВОЛОС

Инструкция по эксплуатации

DHD-1200C



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 220-240V(В), 50/60Hz(Гц), 1200W(Вт)
- 2 швидкості
- Можливість кріплення на стіну
- Насадка концентратор
- Режим холодного повітря
- Складна ручка

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед тим як почати користуватися приладом
- Перш ніж увімкнути прилад вперше - переконайтеся, що вказана на етикетці напруга співпадає з напругою в мережі
- Завжди відключайте прилад від мережі перед тим як почистити його або зробити перерву у використанні
- Щоб запобігти ризику ураження струмом - не занурюйте прилад у воду або інші рідини
- Не використовуйте прилад в безпосередній близькості від ванни, душу або басейну
- Не користуйтеся аерозолями, коли фен увімкнений
- Слід наглядати за дітьми, щоб вони не намагалися грати з приладом
- Не використовуйте інші аксесуари, крім тих що поставляються в комплекті
- Ніколи не переносьте і не вішайте прилад за шнур живлення
- Не використовуйте прилад після виявлення несправностей або пошкодження кабелю живлення
- Не намагайтеся самостійно лагодити, змінювати або замінювати елементи приладу. У разі виявлення несправностей - віддайте прилад до найближчого сервісного центру
- Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником, агентом з обслуговування або особою з аналогічною кваліфікацією.
- Зберігайте цей прилад поза досяжністю дітей.

ВАЖЛИВО

- Не тримайте волосся в безпосередній близькості від повітроприймача. Не допускайте попадання до фільтру повітроприймача пилу, бруду і дрібних частинок

- Не закривайте повітроприймач або отвір випуску повітря, інакше фен буде перегріватися

ОПИС ЧАСТИН



1. концентратор
2. корпус
3. повітрозабірник
4. кнопка включення холодного повітря
5. перемикач (0-1-2)
6. петелька для підвішування на стіні

НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ ТА НАГРІВУ

- Положення 0 (Вимк)
- Положення I (1): низька швидкість та тепле повітря
- Положення II (2): висока швидкість та гаряче повітря
- Постійне холодне повітря: (4) кнопка включення холодного повітря

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Повністю розмотайте шнур
- Вставте вилку до розетки
- Оберіть потрібну швидкість роботи за допомогою кнопки перемикач швидкостей

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад, відключіть живлення і дайте приладу повністю охолонути.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення

ЗБЕРІГАННЯ

- Переконайтеся, що фен повністю охолонув і його поверхня суха.
- Не намотуйте шнур живлення на фен, це може призвести до пошкоджень.

Гарантійний строк - 12 місяців. Термін служби (придатності) товару - 3 роки. Після закінчення терміну служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу після закінчення терміну служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача. Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, буд. 44, тел.: (044) 467-08-59. Виробник: Tai Zhong Plastic Co., Ltd. Address: Long Shang Industrial Zone, Konggang Economic District, Jieyang City, Guangdong Province, China. (Тай Жонг Пластик Ко., Лтд. Адреса: Китай, провінція Гуангдонг, Жєянг Сіті, Конганг Економік Дістрікт, Лонг Шан Індастріал Зон). Дата виготовлення: 15.12.2017.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 220-240V(В), 50/60Hz(Гц), 1200W(Вт)
- 2 скорости
- Возможность крепления на стену
- Насадка концентратор
- Режим холодного воздуха
- Складная ручка

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать использование прибором
- Прежде чем включить прибор - убедитесь, что указанное на этикетке напряжение совпадает с напряжением в сети
- Всегда отключайте прибор от сети перед тем как почистить его или сделать перерыв в использовании
- Чтобы предотвратить риск поражения током - не погружайте прибор в воду или другие жидкости
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна
- Не пользуйтесь аэрозолями, когда фен включен
- Следует присматривать за детьми, чтобы они не пытались играть с прибором
- Не используйте аксессуары, кроме поставляемых в комплекте
- Никогда не переносите и не вешайте прибор за шнур питания
- Не используйте прибор после обнаружения неисправностей или повреждения кабеля питания
- Не пытайтесь самостоятельно чинить, менять или заменять элементы прибора. В случае выявления неисправностей - отдайте прибор в ближайший сервисный центр.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности, он должен быть заменен производителем, агентом по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией.
- Храните этот прибор вне досягаемости детей.

ВАЖНО

- Не держите волосы в непосредственной близости от воздухоприемников. Не допускайте попадания в фильтр воздухоприемников пыли, грязи и мелких частиц

- Не закрывайте воздухоприемники или отверстие выхода воздуха, иначе фен будет перегреваться

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



1. концентратор
2. корпус
3. воздухозаборник
4. кнопка включения холодного воздуха
5. переключатель (0-1-2)
6. петля для крепления на стене

НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ НАГРЕВА

- Положение 0 (Выкл)
- Положение I (1): низкая скорость и теплый воздух
- Положение II (2): высокая скорость и горячий воздух
- Постоянный холодный воздух: (4) кнопка включения холодного воздуха

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Полностью вытяните шнур
- Вставьте вилку в розетку
- Выберите нужную скорость работы с помощью кнопки переключения скоростей

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Выключите прибор, отключите питание и дайте прибору полностью остыть
- Не используйте абразивные чистящие средства

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что фен полностью остыл и его поверхность сухая
- Не наматывайте шнур питания на фен, это может привести к повреждениям

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе. Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя. Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн» ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119. Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: (044) 467-08-59. Производитель: Tai Zhong Plastic Co., Ltd. Address: Long Shang Industrial Zone, Konggang Economic District, Jieyang City, Guangdong Province, China. (Тай Жонг Пластик Ко., Лдт. Адрес: Китай, провинция Гуангдонг, Жяянг Сити, Конгганг Экономик Дистрикт, Лонг Шан Индастриал Зон). Дата производства: 15.12.2017.

