



UA

ФЕН
ДЛЯ ВОЛОССЯ

Інструкція з експлуатації

RU

ФЕН
ДЛЯ ВОЛОС

Инструкция по эксплуатации

HD-369A



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 220-240V(В), 50/60Hz(Гц), 2200W(Вт)
- 2 швидкості
- Режим температури
- Функція іонізації
- Кільце для кріплення на стіні
- Насадка-концентратор
- Захист від перегріву

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте дану інструкцію!
- Перед першим ввімкненням переконайтесь, що сила напруги домашньої мережі відповідає показнику напруги, вказаному на фені для волосся.
- Завжди витягайте вилку з розетки перед чищенням або якщо ви не використовуєте пристрій.
- Для запобігання ризику ураження електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте прилад у безпосередній близькості від ванни, душу або басейну.
- Не розпиляти аерозольні продукти, коли фен увімкнений у мережу.
- Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не грали з приладом.
- Не використовуйте інші насадки, що не входять в комплект поставки.
- Ніколи не переносіть та не витягуйте фен за шнур.
- Не використовуйте прилад з несправним або пошкодженим шнуром.
- Не намагайтеся самостійно відремонтувати, відрегулювати або замінити деталі в приладі. При виникненні неполадок звертайтеся в найближчий сервісний центр.

ВАЖЛИВО

- Тримайте волосся подалі від отворів захоплення повітря. Утримуйте фільтр отвору для забору повітря у чистоті від пилу та бруду.
- Не перекривайте повітряні отвори. Це може призвести до перегріву приладу.

ОПИС ЧАСТИН



1. концентратор
2. корпус
3. повітрязабірник
4. кнопка включення холодного повітря
5. перемикач швидкостей
6. перемикач температури
7. петелька для підвішування на стіні

НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ ТА НАГРІВУ

- Положення 0 (Вимк)
- Положення I (1): низька швидкість та тепле повітря
- Положення II (2): висока швидкість та гаряче повітря
- Постійне холодне повітря: (4) кнопка включення холодного повітря

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Повністю розмотайте шнур
- Вставте вилку до розетки
- Оберіть потрібну швидкість роботи за допомогою кнопки перемикач швидкостей

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад, відключіть від електромережі і дайте йому повністю охолонути.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Переконайтеся, що фен повністю охолонув та сухий.
- Не намотуйте шнур навколо приладу, так як це може призвести до його пошкодження.
- Зберігайте прилад в прохолодному, сухому місці.

Гарантійний строк - 12 місяців. Термін служби (придатності) товару - 3 роки. Після закінчення терміну служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу після закінчення терміну служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача. Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, буд. 44, тел.: (044) 467-08-59. Виробник: Tai Zhong Plastic Co., Ltd. Address: Long Shang Industrial Zone, Konggang Economic District, Jieyang City, Guangdong Province, China. (Тай Жонг Пластик Ко., Лтд. Адреса: Китай, провінція Гуангдонг, Жейанг Сіті, Конгганг Економік Дістрікт, Лонг Шан Індастріал Зон). Дата виготовлення: 15.12.2017.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 220-240V(В), 50/60Hz(Гц), 2200W(Вт)
- 2 скорости
- Режим температуры
- Функция ионизации
- Петля для крепления на стену
- Насадка концентратор
- Защита от перегрева

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием устройства внимательно прочтите инструкцию!
- Перед включением убедитесь, что сила напряжения домашней сети соответствует показателю напряжения, указанному на фене для волос.
- Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой или если вы не используете устройство.
- Для предотвращения риска поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Не распылять аэрозоли, когда фен включен в сеть.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Не используйте насадки, не входящих в комплект поставки.
- Не переносите и не извлекайте фен за шнур.
- Не используйте прибор с неисправным или поврежденным шнуром.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать, отрегулировать или заменить детали в приборе. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.

ВАЖНО

- Держите волосы подальше от отверстий забора воздуха. Удерживайте фильтр воздухозаборника в чистоте от пыли и грязи.
- Не закрывайте воздушные отверстия. Это может привести к перегреву прибора.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



1. концентратор
2. корпус
3. воздухозаборник
4. кнопка включения холодного воздуха
5. переключатель скоростей
6. переключатель температуры
7. петля для крепления на стене

НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ НАГРЕВА

- Положение 0 (Выкл)
- Положение I (1): низкая скорость и теплый воздух
- Положение II (2): высокая скорость и горячий воздух
- Постоянный холодный воздух: (4) кнопка включения холодного воздуха

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Полностью размотайте шнур.
- Вставьте вилку блока в розетку.
- Выберите желаемую скорость с помощью переключателя скорости.

ОЧИСТКА И УХОД

- Выключите прибор, отключите от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что фен полностью остыл и сухой.
- Не наматывайте шнур вокруг прибора, так как это может привести к его повреждению.
- Храните фен в прохладном, сухом месте.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе. Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя. Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн» ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119. Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: (044) 467-08-59. Производитель: Tai Zhong Plastic Co., Ltd. Address: Long Shang Industrial Zone, Konggang Economic District, Jieyang City, Guangdong Province, China. (Тай Жонг Пластик Ко., Лдт. Адрес: Китай, провинция Гуангдонг, Жеянг Сити, Конгганг Економик Дистрикт, Лонг Шан Индастриал Зон). Дата производства: 15.12.2017.

